DX 90 BLOCK DIAGRAM



DX 90 LAYOUT



Vr - 1	VIBRAPHONE VOLUME ADJ.
- 2	PIANO, HARPSICHORD VOLUME ADJ.
- 3	UPPER VOLUME ADJ.
- 4	VIBRAPHONE MODE ADJ.
- 5	ACC VOLUME ADJ.
- 6	RHYTHMER VOLUME ADJ.
- 7	VIBRATO SPEED ADJ.
- 8	LOWER VOLUME ADJ.
- 9	PEDAL VOLUME ADJ.